


## Ablaufbeschreibung Münzschaltgerät reinigen / Tuben leeren / Tuben füllen

### Reinigung:

- Öffnen Sie die Bedienblende des Automaten.
- Ziehen sie die oberste Klappe des MSG vor und reinigen Sie die beiden Innenflächen mit einem weichen, leicht feuchten Tuch (nur warmes Wasser mit etwas Spülmittel verwenden!) ohne starken Druck auszuüben. Mit weichem Tuch trockenwischen.



### Tube n füllen:

- Halten Sie die Plustaste so lange gedrückt bis beide Leuchtdioden aufblinken.




- Füllen Sie die Münzen nacheinander in den Schacht. Dies kann zügig erfolgen, aber nicht mehrere Münzen gleichzeitig. Sonst kann es zu einem Münz-Stau kommen.



### Tuben leeren:

- Drücken Sie die einzelnen Buchstaben (A bis E), so oft bis Sie die gewünschte Füllmenge erreicht haben.



- Sollten Sie Fragen dazu haben oder Funktionsstörungen auftreten kontaktieren Sie uns.
- Falls Sie während des Ausbaus / Umbaus oder der Wartung einen Telefonsupport wünschen, stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite. Vereinbaren sie dazu einen Termin mit unserem Vertriebsinnendienst.
- vendCom Support  
E-Mail: [contact@vendcom.de](mailto:contact@vendcom.de)  
Fax: +49 (0) 2208 / 93 480 – 29  
Tel: +49 (0) 2208 / 93 480 – 20

Hilfsbereite Grüße,

Ihr vendCom-Team